# **VICON**

# Guía Rápida: NVR Shadow Elite RAID 2D – RAID 5

Esta hoja cubre la instalación de los Valerus Elite Servidores de Grabación (NVR) RAID de montaje en rack 2U (Alta densidad). Este sistema solo debe ser instalado por un técnico calificado que use herramientas manuales comunes y materiales aprobados de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70, códigos de cableado estatales y locales.

#### Controles y conexiones del panel frontal



#### Conexiones y controles del panel trasero



## Desembalaje e instalación

Desembale la unidad y colóquela en la ubicación de montaje.

• El teclado y el mouse están incluidos con la unidad. Se proporciona kit de rieles.

for iDRAC

- Conecte los monitores utilizando el adaptador provisto.
- Conecte el dispositivo a la red mediante el puerto WAN (Internet). Consulte la figura anterior.
- El puerto está configurado para obtener una dirección IP automáticamente mediante DHCP.
- Conecte los cables de alimentación y encienda la unidad. Se recomienda utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) para evitar la pérdida/corrupción de datos y/o fallas en la unidad debido a una pérdida repentina de energía.

Este sistema está configurado para usarse en una configuración independiente (no forma parte de una red de NVR administrados por un servidor de aplicaciones) y tiene tanto el NVR como el servidor de aplicaciones instalados y en ejecución. Si esta unidad se va a usar como un NVR, vaya al banco de grabadoras administradas por el servidor de aplicaciones, seleccione Reconfigurar el sistema para usarlo como servidor de grabación.

## Configurar sistema: Grabadora todo en uno de Valerus

- 1. Inicie sesión en Windows con las credenciales predeterminadas (inicio de sesión: VII; contraseña: 1234)
- 2. Actualice Valerus según sea necesario vaya a Vicon's website.
- Al iniciar sesión, haga doble clic en el icono de Valerus para iniciar la aplicación. Nota: este ícono inicia Valerus en Internet Explorer®. Para iniciar Valerus utilizando el navegador Microsoft® Edge®, consulte la sección siguiente.



 Inicie sesión en la aplicación utilizando las credenciales predeterminadas (inicio de sesión: admin; contraseña: 1234). Nota: Para mayor seguridad, se recomienda encarecidamente cambiar las credenciales al iniciar sesión por primera vez



tanto para la aplicación Windows como para Valerus.

- 5. Haga clic en la pestaña Configuración y luego en NVR.
- 6. No debe haber NVR conectados al sistema. Haga clic en "Agregar NVR descubiertos."
- Todos los NVR disponibles en la red aparecerán en esta pantalla, incluidos los puertos de red no conectados en el sistema. Seleccione la dirección IP del NVR deseado y luego haga clic en Aplicar y cerrar.



VICON INDUSTRIES INC. TEL: +1 631-952-2288 FAX: +1 631-951-2288 Sin Cargo USA: 1-800-645-9116 Reino Unido: +44 (0) 1489 566300 SITIO WEB: vicon-security.com

Desde el menú Inicio, navegue hasta Valerus VMS Launcher y haga clic en él; esto lanzará el programa de reconfiguración.

# Guía Rápida: NVR Shadow Elite RAID 2D – Alta Densidad

8. Si el sistema muestra "Sin configuración de almacenamiento", asigne el almacenamiento. En el lado inferior derecho, haga clic en "Asignar todas las unidades". Se debe asignar la unidad D:\ (y E:\ si está disponible) para el almacenamiento. Se debe asignar todo el espacio y no debe quedar ningún espacio disponible. Clic en Guardar.

9. Con el NVR agregado correctamente y el Estado OK (verificación verde), el sistema está listo para agregar cámaras.

## Uso del navegador Microsoft Edge para ejecutar Valerus

- Inicie sesión en Windows con las credenciales predeterminadas (inicio de sesión: VII; contraseña: 1234). 1. Nota: Para mayor seguridad, se recomienda encarecidamente cambiar las credenciales al iniciar sesión por primera vez tanto para la aplicación Windows como para Valerus.
- 2. Se ha proporcionado un enlace a una herramienta de instalación de Edge en el escritorio. Haga clic en el enlace para iniciar la herramienta.
- Aparecerá la pantalla del configurador de Valerus Edge. Agregue la dirección IP del servidor de aplicaciones Valerus para ser visto y haga clic en el botón Agregar. Aparecerá un mensaje que indica que se requiere reiniciar la PC para que los cambios surtan efecto. Haga clic en Aceptar (solo hacer clic en Aceptar no reiniciará la PC). Se pueden agregar más direcciones según sea necesario. Después de agregar todas las direcciones IP, reinicie la PC.
- Haga clic en el botón Crear acceso directo (indicado en el cuadro 4. rojo) para colocar un icono de acceso directo en el escritorio. Utilice este icono para iniciar Valerus en Edge. También se puede acceder a Valerus directamente desde el navegador Edge ingresando su dirección IP en el navegador Edge; Valerus se iniciará.
- 5. Inicie sesión en la aplicación utilizando las credenciales predeterminadas.

## Reconfigurar el sistema para su uso como servidor de grabación solamente

- Inicie sesión en Windows con las credenciales predeterminadas (inicio de 1. sesión: VII; contraseña: 1234).





localhost







- Seleccione "Servidor de grabación" y presione "Configurar ahora". 3. Aparecerán ventanas emergentes que indican que el servidor de aplicaciones no se está ejecutando, Vicon NVR no se está ejecutando y, finalmente, Vicon NVR está funcionando. El icono de Valerus también se eliminará del escritorio. Haga clic en "Cerrar". El sistema ahora está disponible para usarse solo como registrador.
- Conecte el puerto WAN del sistema a la red. Anote la dirección IP del 4. puerto y conéctese a este NVR a través de un servidor de aplicaciones utilizando esta dirección de puerto. Mientras el sistema está configurado para DHCP, puede optar por modificar la configuración y utilizar una dirección IP fija, según lo permita la configuración de su red.





### Adición de cámaras al NVR

- Se pueden agregar cámaras a la unidad mediante un conmutador de red conectado al puerto LAN (cámaras) como en cualquier otro NVR. El puerto LAN está configurado para recibir direccionamiento DHCP de forma predeterminada. El esquema de direccionamiento IP fijo también se puede usar tanto en el puerto LAN como en cualquier cámara IP conectada a través de un conmutador.
- En la aplicación Valerus, vaya a la pestaña Configuración y luego a "Cámaras y dispositivos". Haga clic en "Agregar dispositivos descubiertos". Todas las cámaras conectadas al sistema estarán disponibles aquí para agregarlas al NVR. Agréguelos al NVR y configúrelos como desee.
- Las cámaras también se pueden agregar manualmente seleccionando la opción "Agregar dispositivo manualmente". Cámaras adicionales y herramientas de System Discovery están disponibles en: C:\Vicon\Vicon Discovery Tools

## **Detalles de Modelos y Normativas**

Modelo	Descripcion	Тіро	Modelo regulatorio Dell/Vicon
VERA-2U84R5-65	SERVIDOR DE GRABACION; 84 TB RAID-5 (65 TB Usable) de almacenamiento; admite 200 cámaras IP a 600 Mbps, procesador Intel Xeon	Montaje 2U	E75S / VERA-2U
VERA-2U96R5-76	SERVIDOR DE GRABACION; 96 TB RAID-5 (76 TB Usable) de almacenamiento; admite 200 cámaras IP a 600 Mbps, procesador Intel Xeon		
VERA-2U120R5-90	SERVIDOR DE GRABACION; 120 TB RAID-5 (90 TB Usable) de almacenamiento; admite 200 cámaras IP a 600 Mbps, procesador Intel Xeon		
VERA-2U140R5-108	SERVIDOR DE GRABACION; 140 TB RAID-5 (108 TB Usable) de almacenamiento; admite 200 cámaras IP a 600 Mbps, procesador Intel Xeon		
VERA-2U160R5-126	SERVIDOR DE GRABACION; 160 TB RAID-5 (126 TB Usable) de almacenamiento; admite 200 cámaras IP a 600 Mbps, procesador Intel Xeon		
VERA-2U180R5-144	SERVIDOR DE GRABACION; 180 TB RAID-5 (144 TB Usable) de almacenamiento; admite 200 cámaras IP a 600 Mbps, procesador Intel Xeon		
VERA-2U200R5-162	SERVIDOR DE GRABACION; 200 TB RAID-5 (162 TB Usable) de almacenamiento; admite 200 cámaras IP a 600 Mbps, procesador Intel Xeon		
VERA-2U220R5-180	SERVIDOR DE GRABACION; 220 TB RAID-5 (180 TB Usable) de almacenamiento; admite 200 cámaras IP a 600 Mbps, procesador Intel Xeon		
VERA-2U240R5-198	SERVIDOR DE GRABACION; 240 TB RAID-5 (198 TB		

Mbps, procesador Intel Xeon

La documentación de Valerus se ha proporcionado en el sistema. Hay un enlace en el escritorio. Para obtener la documentación más actualizada sobre Valerus NVR, visite el sitio web de Vicon en: www.viconsecurity.com/products/valerus-vms/.

#### Valerus Manual



Guía de rendimiento de Valerus



Especificaciones del producto sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos de autor ©2024. Reservados todos los derechos. Vicon y su logotipo son marcas comerciales registradas y Valerus y su logotipo son marcas comerciales de Vicon Industries Inc..

VICON INDUSTRIES INC. TEL: 631-952-2288 FAX: 631-951-2288 TOLL FREE: 800-645-9116 24-Hour Technical Support: 800-34-VICON (800-348-4266) UK: +44 (0) 1489 566300 WEB: vicon-security.com